

PLÁN ÚDRŽBY pro KUBOTA KX16-4, 18-4, 19-4, U17	jednorázový interval (mh)	cyklický interval	typ údržby
údržba prováděná strojníkem			
Kontrola hladiny hydraulického oleje		D	K
Kontrola hladiny chladicí kapaliny		D	K
Kontrola hladiny motorového oleje		D	K
Promazání výložníku a jeho uložení		D	M
Kontrola klínového řemene		100	K
Kontrola, vyčištění palivového odlučovače vody		100	K
Kontrola, vyčištění vzduchového filtru		100	K
Vyčištění chladiče chladicí kapaliny a chladiče oleje		100	K
Kontrola a napnutí pásů		100	K
Promazání ozubeného věnce a ložiska otoče		100	M
údržba prováděná odborným servisem			
Kontrola a nastavení klínového řemene		500	DV
Kontrola baterie a elektrických vodičů		500	K
Kontrola hadic a spon (palivových, chladících, vzduchových, hydraulických)		500	K
Odvodnění palivové nádrže		500	K
Kontrola případně výměna chladicí kapaliny		500	DV
Kontrola, případně výměna vložek vzduchových filtrů		500	DV
Výměna hydraulického filtru	250	500	V
Výměna motorového oleje a olejového filtru		500	V
Výměna oleje pojezdových motorů	250	500	V
Výměna palivového filtru		500	V
Kontrola, případně výměna hydraulického oleje a sacího filtru		500	DV

D - denně

K - kontrola

M - mazání

V - výměna dílu

DV - diagnostická výměna dílu