

poř.	PLÁN ÚDRŽBY pro KUBOTA KX008, U10	cyklický interval STA	typ údržby
údržba prováděná strojníkem			
1	Kontrola hladiny hydraulického oleje	D	K
2	Kontrola hladiny chladicí kapaliny a vyčištění chladičů	D	K
3	Kontrola hladiny motorového oleje	D	K
4	Promazání výložníku a jeho uložení	D	M
5	Kontrola klínového řemene	100	K
6	Kontrola palivového odlučovače vody	100	K
7	Kontrola, vyčištění vzduchového filtru	100	K
8	Vyčištění, kontrola, případně napnutí pásů	100	K
9	Promazání ložiska otoče a ozubeného věnce	100	M
údržba prováděná odborným servisem			
1	Kontrola elektrických vodičů, baterie, alternátoru a spouštěče	500	K
2	Kontrola hadic a spon (palivových, chladících, vzduchových, hydraulických)	500	K
3	Kontrola šroubových spojů	500	K
4	Odvodnění palivové nádrže	500	K
5	Výměna motorového oleje a olejového filtru	500	V
6	Výměna palivového filtru	500	V
7	Kontrola hydraulického oleje, případně jeho výměna společně s filtrem a kontrola sacího filtru	500	VD
8	Kontrola, nastavení, případně výměna klínového řemene	500	VD
9	Kontrola, případně výměna chladicí kapaliny	500	VD
10	Kontrola, vyčištění případně výměna vložek vzduchových filtrů	500	VD

K - periodická kontrola

M - mazání

V - periodická výměna dílu

VD - výměna na základě diagnostiky